

Інструкція по інтеграції POS-терміналу з касовим апаратом

1. Виконати тестування протоколу обміну даними між POS-терміналом та касою.

Встановлений Банком POS-термінал може працювати в режимі обміну даними з касою. Обмін даними здійснюється по протоколу **B-POS1**. Для увімкнення даного режиму потрібно, щоб протокол обміну даних підтримувався програмним забезпеченням (далі – ПЗ), встановленим на касовому апараті.

Необхідно завантажити наступні файли:

- опис протоколу обміну даними між терміналом та ПЗ касового вузла можна скачати за посиланням:

https://my.ukrsibbank.com/common/upload/Opisanie_protokola_POS_terminal_kassovyy_uzel.zip

- перелік операцій «за замовчуванням», який буде доступний на POS-терміналі для роботи з касою доступний за посиланням:

https://my.ukrsibbank.com/common/upload/Perechen_operatsiy_integratsiya_terminala_s_kasoy.doc

Необхідно завантажити вказані файли та надати їх постачальнику/розробнику ПЗ касового вузла.

У разі потреби постачальнику/розробнику ПЗ потрібно виконати відповідні доопрацювання касового ПЗ та оновити його на касі.

2. Після отримання підтвердження від постачальника/розробника ПЗ про готовність до інтеграції POS-терміналу та каси необхідно звернутися в Службу підтримки точки продажів АТ «УКРСИББАНК» за телефоном 044 520 53 63 або 0 800 500 017 і подати заявку на виконання робіт. Обов'язково при зверненні необхідно повідомити співробітнику банку серійний номер терміналу та/або значення Terminal ID.

3. Банк направляє співробітника для оновлення ПЗ на POS-терміналі та тестування інтеграції.

ВАЖЛИВО! Для підключення терміналу по USB клієнту потрібний кабель "USB2.0 Straight A to Down Angle B" (на зображенні нижче).

